

NOTICE D'ENTRETIEN PRODUITS DECOLUPO



Entretien quotidien

Nettoyer la surface avec un chiffon ou une éponge humide non abrasive.

Éliminer les salissures légères avec des produits détergents liquides classiques ou crème d'argile (100% d'origine naturelle). Après le nettoyage, rincer soigneusement la surface à l'eau claire.

Pour retirer les substances grasses ou en cas d'encrassement plus prononcé, optez pour des nettoyants alcalins comme par ex. un produit vaisselle classique.

Éviter toutefois de maintenir ces produits en trop long contact avec la surface à nettoyer.

Pour l'élimination de rayures superficielles

Sur une surface brillante : utiliser un polish à voiture avec un chiffon doux.

Sur une surface mate : utiliser une éponge abrasive (type scotchbright) avec un nettoyant abrasif.

Restrictions

Ne pas poser de cigarettes allumées, ne pas couper ou tailler directement sur la surface. Ne pas utiliser de racloir métallique.

Mode d'emploi de la crème d'argile disponible sur commande :

- Mouiller l'éponge, et l'essorer. La passer plusieurs fois sur la Crème d'Argile.
 - Faire mousser l'éponge avant d'appliquer sur le support à nettoyer.
 - Après application, rincer à l'aide d'une chiffonnette
 - Après utilisation, laisser sécher la Crème d'Argile avant de refermer la boîte.
- Toujours procéder à un test préalable sur une zone non visible.



Caractéristiques :

Savon d'argile crémeux - Boîte 500g. - Eponge incluse

Précaution d'emploi : Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux.

Composition :

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

16% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.